

# Drybase Flex Haftspachtel

## Produktbeschreibung

Der **Drybase Flex Haftspachtel** ist ein auf Zement basierendes Produkt, welches verwendet wird, um die **Drybase Flex Membran** an der Wand anzuhafte. Der Haftspachtel wird als Puder geliefert, welches mit Wasser vermischt wird und mit einer geeigneten Kelle aufgetragen wird.

### Akkreditierung



Hinweis: **Drybase Flex Haftspachtel** sollte nur bei Temperaturen über 5°C angewendet werden.

## Vorteile

- Kann auf feuchtem Untergrund aufgetragen werden
- Leicht zu mischen und schnell trocknend
- Gute Verarbeitbarkeit
- Sehr gute Anhaftung
- Konform mit EN 12004:2007

## Eigenschaften

Aussehen	Graues Puder
Spez. Gewicht	1.48 g/cm <sup>3</sup>
Größe und Verpackung	10 kg Sack
Ergiebigkeit	5 kg/m <sup>2</sup> (2 m <sup>2</sup> pro 10 kg Sack)
Lagerung	Trocken lagern, zwischen 5°C und 30°C
Lagerfähigkeit	12 Monate
Reißfestigkeit nach 20 Tagen in Wasser (EN 1348)	0.64 N/mm <sup>2</sup>

## Anwendungsinformationen

### Vorbereitung

Vor der Auftragung des **Drybase Flex Haftspachtels** müssen jegliche strukturellen Defekte auf dem Untergrund ausgebessert werden. Den Untergrund gründliche Reinigen, um eine maximale Anhaftung des Haftspachtels zu gewährleisten. Entfernen Sie jegliche Zementmilch, lose Materialien, Farbe usw. durch Drahtbürsten oder leichtes Sandstrahlen.

### Verarbeitung

Vermischen Sie im Verhältnis 1 Teil Leitungswasser zu 3,5 Teilen **Drybase Flex Haftspachtel** nach Gewicht (für 10 kg Säcke fügen Sie 2,9 Liter Wasser hinzu).

1. Fügen Sie den **Drybase Flex Haftspachtel** dem sauberen Leitungswasser hinzu und mischen Sie das Gemisch gründlich mit einem mechanischen Mixer, bis eine glatte Konsistenz erreicht ist.
2. Verteilen Sie den **Drybase Flex Haftspachtel** mit einer geeigneten Kelle, decken Sie ca. je 1 m<sup>2</sup> auf einmal. Die bevorzugte Dicke beträgt 1 - 2 mm.
3. Legen Sie die **Drybase Flex Membran** an den Haftspachtel an der Wand an und verwenden Sie eine Kelle, um mit leichtem Druck von der Mitte nach außen hin die Membran auszubreiten. Gehen Sie sicher, dass zwischen dem Boden und der Membran ein Abstand von 25 mm vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass ein vollständiger Kontakt zwischen der Membran und dem Haftspachtel besteht..
4. Entfernen Sie überschüssigen Haftspachtel vor dem Trocknen mit einem feuchten Tuch.

Hinweis: Verwenden Sie **Drybase Flex Haftspachtel** innerhalb von 30 Minuten nach dem Vermischen. Sobald der Haftspachtel an der Wand ist, muss **Drybase Flex Membran** innerhalb von 10 Minuten darauf angebracht werden.

Nach dem Aushärten des Haftspachtels können Oberflächenveredelungen wie Gipsputz verwendet werden.

**Ausführliche Anwendungshinweise finden Sie in den vollständigen Anwendungsrichtlinien, die auf Anfrage von Safeguard erhältlich sind.**

## Weitere Informationen

Sicherheitshinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt (auf Anfrage erhältlich).

**Drybase Flex Haftspachtel** wird hergestellt nach ISO 9001 und ISO 14001 Qualität und Umwelt Standards.

**Drybase Flex Haftspachtel** ist nicht umweltschädlich.

---

*Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.*